



INSTRUCTIES M.B.T. GEBRUIK AU BAIN –MARIE

AANSLUITGEGEVENS:

AC 230 volt/50hz.

1200 watt

Intructies m.b.t veiligheid en werking van het apparaat:

-Plaats het apparaat op een stevige ondergrond (werktafel) en laat rondom het apparaat voldoende ruimte vrij dit ivm eventuele warmteafgifte.

-Vul de bainmarie met water (tip.gebruik van warm water spaart energie en tijd) de hoeveelheid water is afhankelijk van de soort gastronormbakken die u gaat gebruiken.

Let op! Gebruik niet teveel water ivm overlopen van de bainmarie om eventuele kortsluiting te voorkomen.

-Controleer tussentijds de hoeveelheid water en vul indien nodig bij. Voorkom droogkoken van het apparaat. Dit veroorzaakt nl storing aan het apparaat.

-Gebruik altijd een geaard stopcontact van de juiste stroomsterkte (230 volt).

- Zet de thermostaat welke de temperatuur regelt op de gewenste stand.

- Na gebruik de bainmarie altijd uitzetten en de stekker uit het stopcontact nemen.

Reiniging en onderhoud:

Na gebruik dient u het apparaat uit te zetten en af te laten koelen. Haal de stekker uit het stopcontact.

De bainmarie nooit laten leeglopen als de bainmarie nog aanstaat altijd eerst uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen.

Voor het leeg laten lopen van de bainmarie het water **altijd laten afkoelen.**

Reinig het apparaat met een licht vochtige doek en vermijd bijtende en schadelijke schoonmaakmiddelen. **Gebruik nooit een schuursponsje!**

Dompel het apparaat nooit onder in water of enig andere vloeistof en zie erop toe dat het apparaat nooit onder de kraan of in de afwasmachine terecht komt.

Bij een storing of probleem dient u contact op te nemen met Party-Unlimited verhuur.